



pushTAN: Einrichtung eines neuen bzw. weiteren Gerätes

Sie wechseln in Kürze Ihr Gerät oder möchten ein zusätzliches Gerät für den TAN-Empfang mit der S-pushTAN-App nutzen?

1 Melden Sie sich auf Ihrem PC im Online-Banking Ihrer Sparkasse an. Verwenden Sie dazu den Anmeldenamen oder die Legitimations-ID für Ihren Online-Banking-Zugang mit pushTAN-Verfahren.



2 Klicken Sie in der linken Navigation auf „Service“ (bzw. „Sicherheit“) und dann auf das Symbol für die Funktion „pushTAN verwalten“.

PIN/TAN-Verwaltung	
Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:	
PIN ändern	
Verbrauchte TAN anzeigen	
Online-Banking sperren	
pushTAN verwalten	

pushTAN verwalten

Fügen Sie eine neue Verbindung hinzu, schalten Sie eine registrierte Verbindung frei oder löschen Sie eine bestehende Verbindung. Bitte beachten Sie, dass nur zwei pushTAN-Verbindungen möglich sind.

+ pushTAN-Verbindung hinzufügen

pushTAN-Verbindung	Status
Testkunde	freigeschaltet

Zurück



3 Nun klicken Sie bitte auf das Plus-Zeichen vor „pushTAN-Verbindung hinzufügen“.

4 Geben Sie eine Bezeichnung für das zweite Gerät ein und klicken Sie danach auf „Registrieren“.



5 Als nächstes erhalten Sie eine pushTAN auf Ihr bereits freigeschaltetes Gerät. Geben Sie diese bitte in das vorgesehene Feld im Online-Banking ein.



pushTAN verwalten

1 Daten eingeben 2 Prüfen und Senden 3 Bestätigung

Bitte tragen Sie die TAN aus der S-pushTAN-App ein.

Bitte kontrollieren Sie vor der Eingabe der TAN die in der Nachricht versandten Auftragsdaten.

Bei Abweichungen zu den eingegebenen Daten kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater. Zur Bestätigung des Auftrags bitte die am 11.07.2014 um 13:24:16 Uhr zugestellte TAN eingeben und absenden*.

TAN

Es gelten die Bedingungen für das Online-Banking

* Pflichtfeld

Abbrechen Zurück Registrieren

6 In wenigen Tagen erhalten Sie einen Registrierungsbrief. Wenn Ihnen dieser vorliegt, installieren Sie bitte auf Ihrem neuen bzw. weiteren Gerät die S-pushTAN-App.



7 Folgen Sie nun den Schritten aus dem Leitfaden „pushTAN: Kurzanleitung für die Freischaltung“.